

## Verklaring toetsen:



## Display symbolen:

☎ Luidspreker functie  
 ☎/☎ Microfoon aan/uit

☎ Handsfree mode  
 ☎/☎ Vooruit/terug bladeren

☎ Alfa symbool; tekstmode  
 op toetsenbord actief

## Menu toets:

Voor het gemakkelijk selecteren van functies:  
 Druk herhaaldelijk op de **Menu toets** tijdens een gesprek of in rust situatie.

## END toets

Het indrukken van de **Einde-toets** sluit u de actieve functie of programmering af.

## Fox toets:

De functies in het display kunnen direct worden gekozen door middel van de **Fox toets**.

## i in het display:

Druk op de **Info toets** voor extra informatie.

## + in het display:

Druk op de **Info toets** voor meer informatie.

## Doorschakelen bij afwezigheid:

Inkomende gesprekken worden omgeleid:

1. Omleiden: kies telefoonnummer en druk op **Afwezig toets**.
2. Druk nogmaals op **Afwezig toets** om de omleiding te herstellen. (Bij het opnieuw activeren van de omleiding, gesprekken worden omgeleid naar het laatst ingevoerde telefoonnummer).

## Doorverbinden van een gesprek:

Gedurende het gesprek:

1. Druk op de **Fox toets** onder "Ruggespraak".
2. Kies het telefoonnummer en wacht op beantwoording.
3. Leg de hoorn op de haak en het gesprek wordt doorverbonden (indien de oproep niet wordt beantwoord, druk op **Einde-toets** om het gesprek terug te nemen).

## Pendelen:

Schakelen tussen twee gesprekken.

Gedurende het gesprek:

1. Druk op de **Fox toets** onder "Ruggespraak".
2. Kies het telefoonnummer en wacht op beantwoording.
3. Druk op de **Fox toets** onder "Pendelen" om te schakelen tussen de twee gesprekken.

- Handen-vrij werking:** Telefoneren zonder de hoorn aan het oor te houden.
1. Kies het telefoonnummer.
  2. Druk op de **Luidspreker toets**.
- Conferentie gesprek:** Een conferentiegesprek met meerdere gebruikers.
- Gedurende het gesprek:
1. Druk op de **Fox toets** onder "Ruggespraak".
  2. Kies het telefoonnummer en wacht op beantwoording.
  3. Druk op de **Fox toets** onder "Conferentie".
  4. Voeg een deelnemer toe aan de conferentie via Ruggespraak.
  5. Hoe verlaat ik een conferentiegesprek: Leg de telefoonhoorn op de haak.
- Terugbellen:** Terugbel verzoek: De persoon is bezet of beantwoordt het toestel niet.
1. Druk op de **Fox toets** onder "Terugoproep".
  2. Leg de hoorn op de haak, in het display verschijnt "Oproep verwacht...".
  3. Terugbel verzoek wissen, druk op de **Fox toets** onder "Herstellen".
- Naamkeuze - snelkeuze:** Doorzoek alle namen die opgeslagen zijn in het telefoonsysteem: Selecteer de naam door middel van de cijfertoetsen (0-9), die overeenkomt met de gewenste letter (A-Z) van de naam. (Afhankelijk of de namenlijst op voor- of achternaam is gesorteerd in het systeem):
1. Toets de eerste letter(s) van de naam in **Hekje toets (#)** wordt als scheidingsteken gebruikt tussen de voor- en achternaam).
  2. Druk op de **ABC toets** om de gekozen naam zichtbaar te maken in het display.
  3. Druk op de **Fox toets** onderom "⌘" te bladeren in de namenlijst.
  4. Neem de hoorn van de haak om het nummer te kiezen: Neem de telefoonhoorn op.
- Indien de telefoon werkt niet naar behoren functioneert:** Neem de telefoonhoorn op, druk op de **Ster toets** en tweemaal op de 0 om alle functies te herstellen.

**Verdere functies en instellingen van de telefoon worden beschreven in de uitgebreide gebruikershandleiding. Het is verkrijgbaar bij uw dealer of u kunt het via Internet downloaden op:**

**[www.ascom.com/ec/documents](http://www.ascom.com/ec/documents)**