







Het digitale systeemtoestel Tiptel 63 is speciaal voor de Tiptel 6000 business ontworpen. Het toestel is volledig handsfree en beschikt over diverse mogelijkheden. Door middel van 6 vaste functietoetsen kunnen de meest gebruikte functies eenvoudig en snel worden gebruikt.

Vaste functietoetsen


De betekenis van de symbolen is als volgt:

-  **BERICHT** voor voicemail
-  **MICROFOON** voor in-/uitschakelen mute
-  **HERHAAL** voor de laatste 5 oproepen
-  **LIJN** voor een buitenlijn
-  **LUIDSPREKER** voor hands-free
-  **WACHT** ten behoeve van doorverbinden


LED indicaties

Iedere functietoets beschikt over een **rood** en een groen ledje. Het **groene** ledje is van toepassing op het eigen toestel. Het rode ledje geldt voor de overige toestellen. De betekenis is dan als volgt: in gesprek is 'aan', bellen is 'knippen' en gearkeerde gesprekken of in de wacht is 'langzaam knippen'.

Een externe oproep maken




- Neem de hoorn op of druk op de  (speaker) toets
- U hoort interne kiestoon
- Druk de **lijntoets** of een **0** voor een buitenlijn
- U hoort externe kiestoon
- Kies het telefoonnummer

Een interne oproep maken



- Neem de hoorn op of druk op de  (speaker) toets
- U hoort interne kiestoon
- Kies het telefoonnummer

Een nummer herhalen

De Tiptel 63 bewaart de laatste 5 gemaakte oproepen.


- Druk op de herhaaltoets  voor het laatstgekozen nummer
- of
- Druk meerdere malen op de herhaaltoets om  één van de laatste 5 gekozen nummers te selecteren.
 - Druk op de  (speaker) toets of neem de hoorn op.

Een nummer kiezen uit het telefoonboek


- Pak de hoorn op of druk op de  (speaker) toets
- U hoort interne kiesoon
- Druk  **toegangscodes (4000 – 4199)** voor het algemene telefoonboek

- of
- Druk  **toegangscodes (800 – 849)** voor het persoonlijke telefoonboek

Een oproep beantwoorden

Druk op de  (speaker) toets of neem de hoorn op.

Een tweede oproep beantwoorden


- Druk tijdens de pieptonen de functietoets  om het eerste gesprek in de wacht te zetten.
- De tweede oproep is nu beantwoord.

Opmerking: Het is ook mogelijk om de eerste oproep te beëindigen. Het toestel zal dan voor de 2e oproep signaleren.


Een oproep in de wacht zetten

- Druk op de  (wacht) toets.


Een oproep uit de wacht halen

- Druk nogmaals op de  (wacht) toets.

Een gesprek doorverbinden




- Druk tijdens het gesprek op de  (wacht) toets om het gesprek in de wacht te zetten
- Kies het (externe) telefoonnummer
- Leg de hoorn direct neer om "zonder aankondiging" door te verbinden.
Of
- Wacht tot is opgenomen om "met aankondiging" door te verbinden.

Een gesprek doorverbinden met VoiceMail

- Als het toestel overgaat of het toestel is in gesprek kies dan   
- Leg vervolgens de hoorn neer.

Omroepen

Een systeemtoestel omroepen -

- Pak de hoorn op
- U hoort interne kiestoon
- Kies   
- Kies het interne toestelnummer

De omroepinstallatie en de toestellen omroepen -

- Pak de hoorn op
- U hoort interne kiestoon
- Kies    

De omroepinstallatie omroepen -





- Pak de hoorn op
- U hoort interne kiestoon
- Kies    

Een omroep beantwoorden -






- Pak de hoorn op
- U hoort interne kiestoon
- Kies    

Call Pick-Up





Een signalerende oproep op een ander toestel kan op de volgende manier worden beantwoord -

- Neem de hoorn op of druk op de  (speaker) toets
- U hoort interne kiestoon
- Kies   
- Kies het toestelnummer waar de oproep op signaleert
- U bent nu verbonden.

Algemene call pickup -





- Neem de hoorn op of druk op de  (speaker) toets
- U hoort interne kiestoon
- Kies    
- U bent nu verbonden met de 'langst wachtende signalerende oproep'.

Een gesprek parkeren




- Druk op  (wacht) om het gesprek in de wacht te plaatsen
- U hoort interne kiestoon
- Druk   
- Leg de hoorn neer

Een gearkeerd gesprek oppakken






Als het toestel dat gearkeerd heeft bekend is -

- Neem de hoorn op of druk op de  (speaker) toets
- U hoort interne kiestoon
- Kies   
- Kies het toestelnummer dat gearkeerd heeft
- U bent nu verbonden






Als de lijn waarop gearkeerd is bekend is -

- Neem de hoorn op of druk op de  (speaker) toets
- U hoort interne kiestoon
- Kies   
- Kies de buitenlijn - 01 voor lijn 1
- U bent nu verbonden

Niet storen aanzetten




- Neem de hoorn op of druk op de  (speaker) toets
- U hoort interne kiestoon
- Kies    

Niet storen uitzetten


- Neem de hoorn op of druk op de  (speaker) toets
- U hoort interne kiestoon
- Kies    

Conferentie





Een conferentie met drie personen kan op de volgende manier worden opgezet.

- Zet het eerste gesprek in de wacht
- U hoort interne kiestoon
- Zet het tweede gesprek op
- Zet het tweede gesprek in de wacht
- Kies tijdens interne kiestoon   

De deurtelefoon beantwoorden

- Neem de hoorn op of druk op de  (speaker) toets

De deur openen


- Neem de hoorn op of druk op de  (speaker) toets
- U hoort interne kiestoon
- Kies   
- De deur wordt geopend

Voice Mail Menu

- Druk op de  (bericht) toets

Volg de teksten om de berichten e.d. te beheren.

Nieuwe VoiceMail berichten -


Het  (bericht) ledje knippert en op het display is te lezen hoeveel berichten er zijn.

- Druk op de  (bericht) toets
- U kunt nu nieuwe berichten beluisteren

Volg de teksten om de berichten e.d. te beheren.

Externe toegang tot VoiceMail –

Het is mogelijk om op afstand toegang te krijgen tot uw VoiceMailbox. Het toestel moet dan wel zijn doorgeschakeld naar VoiceMail of de Automatische Telefoniste moet zijn ingeschakeld. Verder moet er ter beveiliging een pincode zijn ingesteld.

- Kies uw persoonlijke telefoonnummer.
- Druk tijdens de VoiceMail begroeting op het hekje 
- Geef uw pincode in.

Memo inspreken

Het is mogelijk om op uw eigen toestel of een toestel van een collega, een memo in te spreken.

- Kies    gevolgd door het (eigen) toestelnummer en spreek een memo in.

Omleiden

Om de directe omleiding in te schakelen -

- Neem de hoorn op of druk op de (speaker) toets
- U hoort interne kiestoon
- Kies * 2 1 *
- Kies het **toestelnummer**
- Kies #
- Op het display verschijnt de omleiding

Om de directe omleiding uit te schakelen -

- Neem de hoorn op of druk op de (speaker) toets
- U hoort onderbroken kiestoon
- Kies # 2 1 #
- Op het display verdwijnt de omleiding

Voor andere omleidingen kunnen de onderstaande codes worden gebruikt -

Direct omleiden

- Naar een toestel * 2 1 * tst nr #
- Naar VoiceMail * 2 1 * * 9 9 #
- Naar een extern nr * 2 1 0 * nummer #
- Opheffen # 2 1 #

Omleiden bij niet opnemen

- Naar een toestel * 6 1 * tst nr *
- Naar VoiceMail * 6 1 * * 9 9 #
- Naar een extern nr * 6 1 0 * nummer #
- Opheffen # 6 1 #

Omleiden bij bezet

- Naar een toestel * 6 7 * tst nr #
- Naar VoiceMail * 6 7 * * 9 9 #
- Opheffen # 6 7 #

Nieuwe invoer in het persoonlijk telefoonboek

- Neem de hoorn op of druk op de (speaker) toets
- U hoort interne kiestoon
- Kies # # code (800 - 849) #
- Kies het **externe nummer** (maximaal 22 cijfers)
- Druk op het hekje #

Opmerking: De nul (0) voor de buitenlijn wordt automatisch toegevoegd.

Invoer wissen uit het persoonlijk telefoonboek

- Neem de hoorn op of druk op de (speaker) toets
- U hoort interne kiestoon
- Kies # (800 - 849) #

Dag- en nachtstand wisselen

- Neem de hoorn op of druk op de (speaker) toets
- U hoort interne kiestoon
- Kies * 0 7 *
- Geef de code in:
1 = dag
2 = nacht etc.
- Druk op het hekje #

Nummerweergave inschakelen

- Neem de hoorn op of druk op de (speaker) toets
- U hoort interne kiestoon
- Kies * 3 1 #

Nummerweergave uitschakelen

- Neem de hoorn op of druk op de (speaker) toets
- U hoort interne kiestoon
- Kies * 3 0 #

Contrast display aanpassen

- Neem de hoorn op of druk op de (speaker) toets
- U hoort interne kiestoon
- Kies * 6 3 1 *
- Geef het percentage op (0 - 100)
- Druk op het hekje #

Volume signaal instellen

- Kies * 6 3 3 * percentage #

Volume speaker instellen

- kies * 6 3 4 * percentage #

Volume handset instellen

- Kies * 6 3 5 * percentage #

Back-light Intensiteit instellen

- Kies * 6 3 6 * percentage #

Programmeren vanaf de computer

Als de Tiptel 6000 is aangesloten aan het computernetwerk, dan kunt u het volledige toestel (bv het telefoonboek) vanaf de pc met een browser (bv Internet Explorer) programmeren.

Belangrijke faciliteiten

Faciliteit

Buitenlijn
Specifieke buitenlijn
Terugbellen bij bezet (intern)
Persoonlijk telefoonboek
Algemeen telefoonboek

Parkeren
Geparkeerd gesprek pakken
Algemene Call Pick-up
Call Pick-up
Call Pick-off
Conferentie
Omroepen naar toestel
Omroepen naar installatie
Algemene omroep
Algemene omroep antw.
Groepsoproep (Groepsnummer)
Afmelden groep #62*grp nr#
Aanmelden groep *62*grp nr#
Deur openen *78
VoiceMailbox *99
Doorkiezen in VoiceMail begroeting *(tst nr)
Doorgaan naar einde VoiceMail bericht 0
VoiceMail direct *99(tst nr)
VoiceMail direct zonder begroeting #98(tst nr)
Naar VoiceMail tijdens vrijtoon of bezet#99

Programmeringen

Alles direct omleiden

naar een toestelnummer
naar voicemail
naar een extern nummer

omleiden wissen

Omleiden bij niet opnemen.

naar een toestelnummer
naar voicemail
naar een extern nummer

omleiden wissen

Omleiden bij bezet

naar een toestelnummer
naar voicemail
omleiden wissen

Niet storen

Niet storen opheffen

Nummerweergave uit
Nummerweergave aan

PIN Code programmeren

PIN Code wisse

Privé Telefoonboek

Nieuwe invoer

Invoer wissen

Dag-/Nachtstand wijzigen

Code

0
*91 tot *98
5
*800 tot *849
*4000 tot
*4199
*74
*75(tst nr)
*710
*71(tst nr)
*71(tst nr)
*73
*77(tst nr)
*77#
77
76
*(Groepsnummer)
#62*grp nr#
*62*grp nr#
*78
*99
*(tst nr)
0
*99(tst nr)
#98(tst nr)
#99

Code

21(tst nr) #
*21**99#
210(
nummer) #
#21#

61(tst nr) #
*61**99#
610(
nummer) #
#61#

67(tst nr)#
*67**99#
#67#

*62#
#62#

*30#
*31#

*70**PIN
*PIN#
*70*PIN#

** (Index
Code)*(Tel
nummer)#
#(Index
Code)#
07(mode)#

tiptel



tiptel 63

Tiptel B.V.
Camerastraat 2
1322 BC Almere

Telefoon: 0900 - BELTIPTEL of
0900 - 2358478 (niet gratis)
Fax: 036 - 53 678 81
E-mail: info@tiptel.nl
Internet: www.tiptel.nl